



富顺和

### 惠州市富顺和电子有限公司

Tel: 0752-5708848 E-mail: 13713878448@163.com Web: FUSHUNHE888.com

地址: 惠州市仲恺区沥林镇潼湖智能制造产业园4栋3楼

### 安徽省富顺和电子科技发展有限公司

Tel: 0550-5262688 5262658 FAX: 0550-5262669

地址: 安徽省全椒县经济开发区经一中路6号富顺和工业园



EI-1601

规格	EI-16(4+6PIN)	公差  0<L≤5: ±0.10 5<L≤10: ±0.20 10<L≤30: ±0.30 PIN Pitch: ±0.20	标准	
材质	PHENOLIC		UL94V--0 RoHS HF	
单位	MM		制图	陈杰
			日期	2006/01/01